

## Werkinstructie Maroon Chemical Free Stripping Pad



**wecoline**  
PADS BY **americ**

Wanneer u aan de slag gaat met de Maroon Chemical Free Stripping pad, kan dit met of zonder water.

Hieronder wordt per werkwijze met behulp van een stappenplan uitgelegd hoe u te werk dient te gaan.

### Algemene informatie Maroon Chemical Free Stripping Pad

- Geschikt voor onder een schrobzuigautomaat en eenschijfsmachine op LAGE toeren (180 t/p minuut).
- Geschikt voor marmoleum, linoleum, vinyl, marmer en beton. Advies hierbij om altijd een proefstuk te zetten zodat u weet hoeveel passages de vloer nodig heeft en wat het effect is.
- Na 1-3 passages is de was van de vloer verwijderd. Gebruik voor randreiniging de Maroon randenreiniger. Met één Maroon Chemical Free Stripping Pad kunt u ca. 500 m<sup>2</sup> strippen.
- Wacht altijd tot de vloer goed droog is voordat een nieuwe beschermlaag of was aangebracht wordt.



### Gebruikersadvies Maroon Chemical Free Stripping Pad droog

1. Pak de Maroon Chemical Free Stripping pad en plaats deze onder de padhouder. Advies hierbij is om een oude pad als tussenpad te gebruiken omdat de Maroon Chemical Free Stripping Pad dunner is dan reguliere pads.
2. Maak het gewenste aantal passages over de vloer en houdt goed in de gaten of de pad omgedraaid moet worden. De Maroon Chemical Free Stripping Pad kan aan beide kanten gebruikt worden en dient na gebruik uitgespoeld te worden onder de kraan.
3. Pak de stofzuiger en zuig de vloer goed schoon. Belangrijk hierbij is dat de stofzuiger voorzien is van een fijnstoffilter. Hierna dient u de vloer klamvochtig na te moppen.
4. Nadat de vloer droog is van het moppen, brengt u de beschermlaag of de was op de vloer aan. U zult minder lang hoeven te wachten voordat u de was of beschermlaag aan kunt brengen, omdat u niet/nauwelijks met water op de vloer bent geweest.

### Gebruikersadvies Maroon Chemical Free Stripping Pad met water

1. Pak de Maroon Chemical Free Stripping pad en plaats deze onder de padhouder. Advies hierbij is om een oude pad als tussenpad te gebruiken omdat de Maroon Chemical Free Stripping Pad dunner is dan reguliere pads.
2. Zorg ervoor dat u voldoende water op de vloer heeft voordat u kunt beginnen. Dit kan door middel van het vullen van de watertank op de machine, of u kunt ervoor kiezen om een emmer over de vloer te legen/gooien.
3. Begin met het schrobben van de vloer en maak het gewenste aantal passages met een maximum van 3 keer. Indien de pad vol zit, kunt u hem omdraaien en verder gaan of u kunt de pad uitspoelen onder de kraan.
4. Als u klaar bent met strippen, dient u de vloer goed droog te zuigen met een waterzuiger of schrobzuigmachine.
5. Extra advies hierna is om de vloer klamvochtig na te moppen met een mop. Op deze manier weet u zeker dat het oppervlakte schoon is en zal de nieuwe waslaag goed hechten.
6. Als de vloer droog is, kunt u opnieuw een beschermlaag of was op de vloer aanbrengen. Deze zal sneller dan normaal drogen, omdat u eenmalig met water op de vloer bent geweest.